



Powadorprotect

Istruzioni per l'uso

■ Traduzione italiana della versione originale tedesca

Indice

1	Indicazioni generali	4
2	Sicurezza	6
3	Dati tecnici	8
4	Consegna e trasporto	12
5	Montaggio	13
6	Panoramica dell'apparecchio	16
7	Collegamento elettrico	18
8	Collegamento delle interfacce	22
9	Messa in funzione di Powador-protect	32
10	Configurazione e comando	33
11	Manutenzione / Eliminazione dei guasti	43
12	Garanzia e assistenza	47
13	Smaltimento	48
14	Dichiarazione di conformità CE	49

1 Indicazioni generali

1.1 Indicazioni relative alla presente documentazione



AVVERTENZA



Pericolo dovuto a un uso non corretto dell'apparecchio

Per poter installare e utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza è necessario aver dapprima letto e compreso le istruzioni per l'uso!

Ulteriore documentazione di riferimento

Durante l'installazione attenersi alle istruzioni di montaggio e installazione dei singoli componenti dell'impianto. Dette istruzioni sono allegate sia ai componenti dell'impianto sia agli eventuali dispositivi complementari che ne fanno parte.

Conservazione dei documenti

Le istruzioni e la documentazione devono essere conservate presso l'impianto ed essere sempre disponibili.

1.2 Convenzioni grafiche e struttura del manuale

Simbologia utilizzata



Simbolo generico di pericolo



Pericolo di incendio o di esplosione



Tensione elettrica



Pericolo di ustioni

Raffigurazione delle indicazioni di sicurezza



PERICOLO



Pericolo imminente

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza causa immediatamente la morte o lesioni gravi.



AVVERTENZA



Pericolo potenziale

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può causare la morte o lesioni gravi.



⚠ CAUTELA



Pericolo associato a basso rischio

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può causare lesioni di intensità lieve o media.

CAUTELA

Pericolo associato a rischio di danni materiali

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può causare danni materiali.

Indicazioni relative ad ulteriori informazioni



AVVISO

Indicazioni e informazioni utili

2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Powador-protect viene utilizzato in conformità alla destinazione d'uso

- per il monitoraggio di sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza,
 - come previsto dalla norma VDE-AR-N 4105: "Impianti di produzione connessi alla rete in BT Requisiti tecnici per il collegamento e il funzionamento in parallelo di impianti autonomi di produzione connessi alla rete in bassa tensione" (impostazione internazionale "Germany")
 - come previsto dalla norma CEI 0-21 (impostazione internazionale "IT-CEI021")
- per il monitoraggio configurabile di sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza (impostazione internazionale "User Defined")
- per la gestione dell'immissione in rete da parte dell'azienda distributrice di energia elettrica mediante utilizzo di un ricevitore di telecomando centralizzato e un appropriato inverter (impostazioni internazionali "Power Control" e "User Defined")

L'apparecchio può funzionare solo in presenza di un collegamento fisso alla rete elettrica pubblica.

Un utilizzo diverso o che esuli da quanto definito precedentemente è da considerarsi non conforme alla destinazione d'uso.

Sono da considerarsi tali:

- · L'utilizzo mobile
- · L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione
- L'utilizzo al di fuori delle specifiche indicate dal costruttore



PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!



- Attenersi a tutte le norme di sicurezza e alle vigenti specifiche tecniche di allacciamento della competente azienda distributrice di energia elettrica.
- L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da un elettrotecnico specializzato autorizzato e riconosciuto dall'azienda di gestione della rete elettrica.
- Non toccare i capi delle linee.
- Evitare di provocare cortocircuiti.

2.2 Ulteriori funzioni

Utilizzando un inverter Kaco adatto allo scopo il disinserimento può aver luogo, invece che tramite contattore, mediante i relè di rete integrati nell'inverter e l'uscita digitale "Inverter off".

3 Dati tecnici

3.1 Dati elettrici

Alimentazione	
Tensione di alimentazione [V _{AC}]	100 264
Tensione nominale U _{nom} [V _{AC}]	230
Potenza assorbita max. [W]	2,5
Misurazione	
Tensione di misurazione: intervallo/nom $[V_{AC}]$	0 300 / 230
Accuratezza di misurazione tensione	< 1 % U _{nom} (@U _{nom} =230 V)
Frequenza: intervallo/nom [Hz]	40 70 / 50
Accuratezza di misurazione frequenza	< 20 mHz
Frequenza nominale [Hz]	50
Categoria di sovratensione	III
Classe di protezione elettrica	II
Comando di contattori esterni	
Max. corrente CA (induttiva) [A]	2,0
Max. tensione CA [V _{CA}]	250
Max. corrente CC [A]	8,0
Max. tensione CC [V _{CC}]	30
Segnale di disinserimento "Inverter off"	
Tensione di uscita a modulazione di impulsi $[V_{cc}]$	12

3.2 dati meccanici

Interfacce			
Misurazione	Morsetto a vite quadripolare		
	(L1/L2/L3/N)		
Contatti di commutazione	2 deviatori per il collegamento		
	di contattori esterni		
Ricevitore di telecomando centralizzato	morsetto a vite pentapolare		
	morsetti a vite per		
all'inverter	uscita digitale, bus RS485.		
	Presa RJ45 per RS485		
Morsetti di collegamento			
Spelatura massima	8 mm		
Coppia di serraggio	0,5 0,6 Nm		
Sezioni dei conduttori			
1 conduttore, rigido senza puntalini	0,2 4,0 mm ²		
1 conduttore, flessibile con/senza puntalini	0,25 2,5 mm ²		
2 conduttori, rigidi/flessi- bili senza puntalini	0,2 1,5 mm²		
2 conduttori, flessibili con puntalini	0,25 0,75 mm ²		
Dati elettrici generali			
Visualizzazione	display LC (2 righe da 16 caratteri), 3 LED		
Elementi di comando	2 tasti di comando, 1 test di intervento		

Montaggio	su binario DIN o a parete
Intervallo di temperatura [°C]	-20 +70
Massima altitudine di installazione (m s.l.m.)	2000
Classe di protezione conforme norma EN 60529	IP20
Involucro	policarbonato
H x L x P [mm]	89,5 x 107 x 63
Peso [g]	310

3.3 Valori di impostazione

Simbolo	Significato
J	tensione in V
J10M	tensione come valore medio sui 10 min
F	frequenza in Hz
>/>>	protezione anti-incremento livello 1/livello 2
<<</td <td>protezione anti-decremento livello 1/livello 2</td>	protezione anti-decremento livello 1/livello 2
R	soglia di reinserimento in s
K	fase (valori possibili: 1, 2, 3)
<<</th <th>protezione anti-incremento livello 1/livello protezione anti-decremento livello 1/livello soglia di reinserimento in s</th>	protezione anti-incremento livello 1/livello protezione anti-decremento livello 1/livello soglia di reinserimento in s

Impostazione internazionale "Germany"	Valori di impostazione	Tempi di impostazione
U>	1,15 U _{nom}	100 ms
U10M>	1,1 U _{nom}	100 ms
U<	0,80 U _{nom}	100 ms
f>	51,5 Hz	100 ms
f<	47,5 Hz	100 ms

Impostazione internazionale "IT-CEI021"	Intervallo di impostazione		Valori standard	
	Valore	Tempo	Valore	Tempo
U>	11,2 U _{nom}	0,210 s	1,1 U _{nom}	3 s
U>>	11,3 U _{nom}	0,055 s	1,15 U _{nom}	0,2 s
U<	0,21 U _{nom}	0,055 s	0,85 U _{nom}	0,4 s
U<<	01 U _{nom}	0,055 s	$0,4~\mathrm{U}_{\mathrm{nom}}$	0,2 s
f> ristretta	5052 Hz	0,055 s	50,5 Hz	0,1 s
f> estesa	5052 Hz	0,055 s	51,5 Hz	0,2 s
f< ristretta	4750 Hz	0,055 s	49,5 Hz	0,1 s
f< estesa	4750 Hz	0,055 s	47,5 Hz	0,2 s

"User defined"	Intervallo di impostazione		Valori standard	
	Valore	Tempo	Valore	Tempo
Power Control	ENABLE/ DISABLE	-	ENABLE	-
Unom	230 V	-	230 V	-
Tstart	-	0600 s	-	60 s
Twait	-	0300 s	-	60 s
U10M	11,25 U _{nom}	-	1,1 U _{nom}	-
U>>	11,25 U _{nom}	1001000 ms	1,2 U _{nom}	100 ms
U>	11,25 U _{nom}	10060000 ms	1,15 U _{nom}	100 ms
UR>	U _{nom} U>	-	1,13 U _{nom}	-

Impostazione

Impostazione		
internazionale	Intervallo di impostazione	Valori standard
"User defined"		

	Valore	Tempo	Valore	Tempo
U<	0,21 U _{nom}	10060000 ms	0,85 U _{nom}	100 ms
U<<	01 U _{nom}	1001000 ms	0,8 U _{nom}	100 ms
UR<	$U < \dots U_{nom}$	-	0,87 U _{nom}	-
F>>	6065 Hz	100500 ms	52,5 Hz	100 ms
F>	5065 Hz	1005000 ms	51,5 Hz	100 ms
FR>	50F>	-	50,5 Hz	-
F<	4560 Hz	1005000 m	47,5 Hz	100 ms
F<<	4560 Hz	100500 ms	46,5 Hz	100 ms
FR<	F<60	-	48,5 Hz	-

3.4 Sistema operativo

L'apparecchio utilizza il sistema operativo open source FreeRTOS 7.00 (http://www.freertos.org).



4 Consegna e trasporto

Consegna

Ciascun articolo lascia gli stabilimenti produttivi in perfetto stato, sia dal punto di vista elettrico che meccanico. Uno speciale imballo inoltre ne garantisce la sicurezza durante il trasporto. La ditta di spedizioni è responsabile di eventuali danneggiamenti verificatisi durante il trasporto.

Dotazione di fornitura

- 1 Powador-protect
- · 4 ponticelli per la terminazione del bus
- · 1 set di cavi per il collegamento CC
- 1 nucleo di ferrite
- Documentazione

5 Montaggio



PERICOLO

Tensioni elettriche mortali

Il contatto con i conduttori e i morsetti all'interno dell'apparecchio causa la morte o gravi lesioni.



Per questo motivo l'apparecchio può essere installato esclusivamente da personale specializzato. L'apparecchio deve essere fissato a parete e montato prima del collegamento elettrico.

- Attenersi a tutte le norme di sicurezza e alle vigenti specifiche tecniche di allacciamento della competente azienda distributrice di energia elettrica.
- > Verificare la completa assenza di tensione.
- Solo dopo procedere al collegamento dell'apparecchio.



PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a incendio o esplosioni!



Il fuoco innescato da materiale infiammabile o esplosivo presente nelle immediate vicinanze dell'apparecchio può causare lesioni gravi.

 Non montare l'apparecchio in luoghi a rischio di esplosione o nelle vicinanze di materiali facilmente infiammabili.

Requisiti dell'ambiente di montaggio

- Apparecchio e linee di collegamento protetti dai contatti accidentali
- Installazione nelle immediate vicinanze del contatore di immissione in rete
- · Rispetto degli ingombri necessari
- L'ambiente di montaggio deve essere asciutto, ben climatizzato e consentire la libera circolazione dell'aria
- Garantire la sufficiente dispersione del calore, se necessario mediante ventilazione forzata
- Per poter facilmente utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che venga montato in modo tale che il display si trovi poco al di sotto dell'altezza degli occhi
- · Il luogo di montaggio deve essere ben accessibile
- Binario DIN nell'armadio elettrico o in quello del contatore, in alternativa montaggi a parete



AVVISO

Accesso del personale addetto alla manutenzione in caso di intervento di assistenza

Eventuali maggiori costi dovuti a condizioni sfavorevoli, siano esse di natura edile o riconducibili a problemi tecnici di montaggio, verranno addebitati al cliente.

5.1 Montaggio dell'apparecchio su binario DIN

- Montare l'apparecchio nelle immediate vicinanze del contatore di immissione in rete.
- Applicare l'apparecchio a un adeguato binario DIN partendo dalla scanalatura di fissaggio superiore (I).
- 2. Quindi premerlo verso il basso sul binario (II).
- 3. Innestare l'apparecchio sul binario (III).




Figura 1: montaggio su binario DIN

5.2 Fissaggio dell'apparecchio alla parete

- Montare l'apparecchio nelle immediate vicinanze del contatore di immissione in rete
- Premere e spingere in fuori i due attacchi per parete sul lato posteriore dell'apparecchio.
- Fissare quindi l'apparecchio alla parete mediante due viti (Ø max. 3,5 mm).




Figura 2: attacchi per parete sul lato posteriore dell'apparecchio

6 Panoramica dell'apparecchio




Figura 3: panoramica dell'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

1	Display	5	Tasto Comando
2	LED "In funzione"	6	Tasto Prosegui
3	LED "Immissione in rete"	7	Tasto Test
4	LED "Guasto"	8	Foro passante per il filo di piom- batura

Fila di contatti sul lato superiore dell'apparecchio

Collegamenti elettrici		Descrizione
Α	A1, A2	Morsetti di collegamento per la tensione di alimentazione CA
В	L1, L2, L3, N	Ingressi di misurazione per monitoraggio tensione e frequenza
С	12, 11, 14 22, 21, 24	Contatti di commutazione per il comando di due contattori esterni
	Interfacce	Descrizione
	DI1, DI2, DI3, DI4	Ingressi digitali. Verifica dello stato di un contatto pulito
D	GND	Collegamento di massa comune agli ingressi e alle uscite digitali
	DO1	Uscita digitale per il segnale "Inverter off". 12 V CC a modulazione di impulsi

Fila di contatti sul lato inferiore dell'apparecchio

· ····································		
	Interfacce	Descrizione
Е	2x GND, 2x RS485A, 2x RS485B	Morsetti per il collegamento del bus RS485
F	Presa RJ45 (lato inferiore dell'appa- recchio)	Opzionale: collegamento bus tramite cavo Ethernet
G	J1, J2, J3, J4 (lato inferiore dell'appa- recchio)	4 file di pin per la terminazione del bus mediante ponticelli

7 Collegamento elettrico

Effettuare il collegamento elettrico mediante i morsetti a vite posti sul lato superiore dell'apparecchio. Utilizzare un cacciavite a taglio (larghezza max. lama: 3 mm).

È necessario inoltre il seguente materiale, non in dotazione con il Powador-protect:

- · materiale per collegamenti, eventualmente puntalini
- protezioni idonee

L'utilizzo degli ingressi e delle uscite digitali è specifico per ciascun paese. Attenersi alle relative indicazioni.

7.1 Indicazioni generali

L'alimentatore integrato è dimensionato per una tensione di alimentazione compresa tra 100 e $264\,\mathrm{V}_{\mathrm{CA}}$.

È possibile utilizzare contattori sia in CA che in CC.

AVVISO

Ritardo

In caso di caduta della tensione di alimentazione da 230 $\rm V$ a meno di 50 $\rm V$ il tempo di ritardo è pari a 280 ms.

Nel caso di una caduta della tensione sotto i 100 V il tempo di ritardo è pari a 5 ms.



Il funzionamento in sottotensione per un periodo di tempo più lungo è da considerasi non conforme alla destinazione d'uso. È necessario in quel caso prevedere un'ulteriore protezione per la tensione di alimentazione (UPS).

Tenere conto del tempo di ritardo dei contattori. Eventualmente il protocollo di connessione alla rete può richiedere che i contattori non scattino prima che sia trascorso il ritardo di risposta impostato.

Qualora si impieghino i contattori integrati in idonei inverter Kaco è sempre previsto un tempo di ritardo sufficiente.

AVVISO



Qualora si utilizzino contattori alimentati in CA, il collegamento CA può essere effettuato in maniera semplificata.

 Utilizzare i ponti in filo a corredo per ponticellare gli ingressi A1, L1, 11 e 21.

Le sezioni e le protezioni dei conduttori NYM consigliate in caso di posa fissa in conformità alla norma VDE 0100 parte 430 sono:

- Sezione del conduttore 1.5 mm²
- Protezione: interruttori automatici, 16 A per sezioni di 1,5 mm²

7.2 Collegamento CA



PERICOLO




Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!



Il contatto con i collegamenti sotto tensione causa la morte o gravi lesioni.

 Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio assicurarsi che sia completamente privo di tensione.

AVVISO





- posizionato in maniera idonea
- facilmente raggiungibile dall'utente
- contrassegnato come dispositivo sezionatore dell'apparecchio

7.2.1 Collegamento CA mediante il ponte in filo a corredo

- U Rispettare la tensione di ingresso
- Rispettare le sezioni dei conduttori
- Utilizzare una protezione adequata
- U I contattori impiegati devono essere alimentati in CA
- Togliere il mantello dall'estremità del conduttore precedentemente privato di isolamento del ponte in filo
- Collegare le tre estremità del ponte in filo munite di puntalini con i morsetti a vite L1, 11 e 21.

- Collegare il conduttore neutro N al morsetto a vite A2
- Collegare l'estremità privata di isolamento del ponte in filo, assieme al conduttore di alimentazione CA, al morsetto a vite A1.
- » Collegare i conduttori di misurazione CA




Figura 4: collegamento CA con ponte in filo

7.2.2 Collegamento CA senza l'utilizzo del ponte in filo a corredo

- U Rispettare la tensione di ingresso
- U Rispettare le sezioni dei conduttori
- Utilizzare una protezione adequata
- Collegare il conduttore neutro N al morsetto a vite A2
- Collegare il conduttore di alimentazione CA al morsetto a vite A1
- » Collegare i conduttori di misurazione CA




Figura 5: collegamento CA senza ponte in filo

7.2.3 Collegare i conduttori di misurazione CA

Necessari per il monitoraggio di sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza

- () Effettuare il collegamento CA. Utilizzare delle protezioni adequate.
- Collegare i conduttori di misurazione CA (L1, L2, L3) e il conduttore neutro N agli appositi morsetti a vite (L1, L2, L3, N)




Figura 6: alimentazione CA e conduttori di misurazione CA (con ponte in filo)

Collegamento delle interfacce 8


Collegare i conduttori delle interfacce utilizzando i morsetti a vite posti sul lato superiore e inferiore dell'apparecchio.



PERICOLO



Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!



o gravi lesioni. Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio assicurarsi

che sia completamente privo di tensione.

Collegamento dei contattori 8.1



AVVISO

Germany, user defined

Se nell'impianto di produzione da monitorare sono impiegati esclusivamente degli inverter Powador idonei allo scopo, i contattori esterni non sono necessari.

Alimentazione	Carico ammissibile dei contatti del Powador-protect
CA	250 V / 2 A induttivo
CC	24 V / 8 A

Collegamento di contattori alimentati in CA (Bild 7)

- Osono stati montati 2 contattori esterni tra contatore di immissione in rete e impianto di produzione.
- Effettuare il collegamento "A1" del contattore 1 al morsetto "14" del Powador-protect.
- 2. Effettuare il collegamento "A2" del contattore 1 al conduttore neutro N della tensione di alimentazione CA.
- 3. Collegare il morsetto "11" del Powador-protect a una delle fasi della tensione di alimentazione CA.
- Il collegamento del contattore 2 avviene in base allo stesso criterio (A1 con "24", A2 con "N", L1 con "21").




Figura 7: contattori alimentati in CA, installazione con ponte in filo

Collegamento di contattori alimentati in CC (Bild 8)

- Sono stati montati 2 contattori esterni tra contatore di immissione in rete e impianto di produzione.
- Effettuare il collegamento "A1" del contattore 1 al morsetto "14" del Powador-protect.
- Effettuare il collegamento "A2" del contattore 1 al polo negativo della tensione di alimentazione CC.
- Collegare il polo positivo della tensione di alimentazione CC al morsetto "11" del Powador-protect.
- Il collegamento del contattore 2 avviene in base allo stesso criterio (A1 con "24", A2 con CC-, CC+ con "21").




Figura 8: contattori alimentati in CC

8.2 Ingressi digitali

8.2.1 Collegamento del ricevitore di telecomando centralizzato

Per la gestione dell'immissione in rete da parte dell'azienda distributrice di energia elettrica.

Impostazioni internazionali: "Germany", "Power Control", "User Defined" Attenersi alle prescrizioni di installazione e utilizzo del ricevitore di telecomando centralizzato.



AVVISO

Powador-protect dispone di un solo collegamento per il conduttore di terra (GND). Può essere quindi necessario raggruppare i collegamenti GND del ricevitore di telecomando centralizzato all'esterno dell'apparecchio.

Collegamento del ricevitore di telecomando centralizzato al Powdor-protect

- Il ricevitore di telecomando centralizzato è stato montato e installato correttamente.
- Rispettare i livelli di regolazione! Morsetto "1" (100% della potenza nominale) morsetto "4" (0% della potenza nominale)
- Collegare i conduttori agli appositi morsetti (DI1, DI2, DI3, DI4, GND).



Figura 9: ricevitore di telecomando centralizzato

Configurare il ricevitore di telecomando centralizzato sul Powador-protect

- Osservare le prescrizioni del gestore di rete.
- Richiamare il livello di menu 3.
- 2. Modificare l'opzione "Pwr-Ctr active" su "Yes".
- 3. Configurare i quattro livelli di regolazione da "Pwr-Ctr DI1" fino a "Pwr-Ctr DI4" e l'opzione "Pwr-Ctr All DI"

Se all'apparecchio non è collegato alcun ricevitore di telecomando centralizzato, l'opzione "Pwr-Ctr active" deve essere impostata su "No".

8.2.2 Collegamento delle sorgenti di segnale per il disinserimento da remoto e la limitazione della frequenza

Per il monitoraggio di sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza.

Impostazione internazionale: "IT-CEI021"




Figura 10: contattore CA, sorgenti di segnale per il disinserimento da remoto e la limitazione della frequenza

DI1: Disinserimento da remoto

- Collegare i conduttori della sorgente di segnale per il disinserimento da remoto ai morsetti DI1 e GND.
- Dopo la messa in funzione: Configurare l'impostazione "Remote tripping".

DI2/DI3: Limiti di frequenza per il disinserimento

- Collegare i conduttori della prima sorgente di segnale per l'impostazione dei limiti di frequenza per il disinserimento ai morsetti DI2 e GND.
- Collegare i conduttori della seconda sorgente di segnale per l'impostazione dei limiti di frequenza per il disinserimento ai morsetti DI3 e GND.



AVVISO

Quando uno dei due ingressi DI2 o DI3 è collegato con GND sono attivi i limiti di frequenza più ampi. Altrimenti sono attivi i limiti più ristretti.

8.2.3 Collegamento del contato di segnalazione di stato del contattore

Per il monitoraggio dello scatto del contattore.

Impostazione internazionale: "IT-CEI021".

Lo scatto del contattore viene monitorato. Se entro 500 ms dopo la commutazione del relè 1 non viene rilevata l'apertura del contattore, si apre il relè 2 per far scattare il contattore di riserva ("back-up device").

DI4: Contatto pulito per il monitoraggio dello stato di commutazione del contattore

- Collegare il contatto di segnalazione di stato ai morsetti DI4 e GND.
- Dopo la messa in funzione: configurare l'impostazione "Relay loop-back".

8.3 Uscita digitale "Inverter OFF"

Impostazioni internazionali: "Germany", "IT-CEI021", "User Defined". Segnale di uscita stato "On": 12 V a modulazione di impulsi, stato "Off": 0 V



AVVISO

L'uscita digitale del Powador-protect può essere utilizzata solamente con degli inverter KACO idonei allo scopo. Qualora si utilizzino prodotti di altre marche o in caso di utilizzo misto assieme a inverter KACO è necessario l'impiego di contattori esterni.

CAUTELA

Danni materiali causati da cortocircuito

Danneggiamento irreparabile dell'apparecchio in seguito a cortocircuito dell'uscita digitale.

- Non cortocircuitare mai l'uscita digitale.
- Collegare il conduttore A (+) mediante il morsetto "DO1" con il morsetto contrassegnato da "EVU+" sul primo inverter. (vedi Bild 10).
- 2. Collegare il conduttore B (-) mediante il morsetto "GND" con il morsetto contrassegnato da "EVU-" sul primo inverter. (vedi Bild 10).
- 3. Collegare quindi gli altri inverter l'uno con l'altro in questo modo:
 - conduttore A (+) con conduttore A(+) e
 - conduttore B (-) con conduttore B (-).




Figura 11: uscita digitale

8.4 Bus RS485



AVVISO

Verificare il corretto allacciamento dei conduttori DATA+ e DATA-. Se questi vengono scambiati la comunicazione risulterà impossibile.



AVVISO

L'interpretazione della norma alla base del protocollo RS485 può variare da produttore a produttore. Si prega pertanto di fare attenzione poiché l'identificazione DATA+ e DATA-) dei conduttori A e B può differire a seconda del fabbricante.

8.4.1 Specifica

Caratteristiche della linea di trasferimento dati RS485		
Lunghezza massima della linea del bus RS485	Il cablaggio del bus RS485 può raggiungere una lunghezza massima di 1200 m. Si tratta di una lunghezza raggiungibile solo in presenza di condizioni ottimali. Lunghezze oltre i 500 m di solito implicano l'utilizzo di un ripetitore o di uno hub.	
Numero massimo di nodi	32	
Linea dati	Doppino ritorto, schermato. Consigliamo: LI2YCYv (doppino ritorto) nero per posa esterna e interrata, 2 x 2 x 0,5 LI2YCY (doppino ritorto) grigio per posa in ambienti sia asciutti che umidi, 2 x 2 x 0,5	

8.4.2 Collegamento del bus RS485



AVVISO

- Per evitare l'insorgenza di disturbi durante la trasmissione dati:
- Quando si collegano DATA+ e DATA- è necessario fare attenzione a mantenere le coppie di conduttori ritorti (vedi Bild 12)
- Evitare di posare i cavi del bus RS485 nelle vicinanze di cavi percorsi da corrente CC/CA.
- 1. Collegare il cavo agli appositi morsetti.
- Con la stessa modalità procedere all'allacciamento di tutti i nodi
 - conduttore A (-) con conduttore A (-) e
 - conduttore B (+) con conduttore B (+).
 Opzionale: collegare lo schermo del cavo di collegamento al morsetto GND.
- 3. Sull'ultimo apparecchio: attivare la resistenza di terminazione.




Figura 12: torsione dei conduttori



AVVISO

Utilizzando degli inverter compatibili è possibile effettuare il cablaggio RS485 anche mediante la presa RJ45 posta sul lato inferiore dell'apparecchio. I morsetti di collegamento possono essere utilizzati anche assieme alla presa RJ45, ad esempio utilizzando Powador-protect unitamente a inverter dotati di presa RJ45 e proLOG.

8.4.3 Attivazione della resistenza di terminazione (opzionale)


Attivare la resistenza di terminazione quando Powador-protect nello schema di collegamento risulta essere l'apparecchio finale. A questo scopo sono forniti a corredo dell'apparecchio dei ponticelli a innesto.

Esempi di applica- zione	Codifica collega- mento	Ponticelli a innesto
Caso 1: apparecchio ter- minale, RS485-master	a) =	

applicare 3 ponticelli come da figura.

Caso 2: apparecchio terminale, RS485-slave






applicare il ponticello come da figura.

Caso 3: nodo del bus, slave





non applicare alcun ponticello.

8.5 Applicazione del nucleo di ferrite

- Applicare il nucleo di ferrite in dotazione sui cavi di collegamento per il ricevitore di telecomando centralizzato e/o l'uscita digitale.
- 2. Chiudere le due semivalve del nucleo di ferrite.

9 Messa in funzione di Powador-protect

9.1 Attivazione di Powador-protect

- U L'apparecchio è montato e l'installazione elettrica è terminata.
- Inserire la tensione di alimentazione CA e collegare gli ingressi di misurazione CA mediante elementi di protezione esterna.
- Mettere in funzione l'impianto FV come da istruzioni di installazione.
- » L'apparecchio comincia a monitorare la rete e collega l'impianto FV se i valori limite sono rispettati.

9.2 Piombatura del Powador-protect (opzionale)

- L'apparecchio è montato, l'installazione elettrica e la configurazione sono terminate.
- 1. Chiudere il coperchio dell'apparecchio.
- Inserire il filo attraverso l'apposita apertura sul coperchio dell'apparecchio e applicare quindi il piombo.

9.3 Esecuzione di un'autodiagnosi

Nell'impostazione internazionale "Germany" il Powador-protect prevede il test del circuito di attivazione "protezione di interfaccia-contattore", come previsto dalla norma VDE AR-N 4105. Vengono pilotati l'uscita "Inverter Off" e gli eventuali contattori collegati.

- Tenere premuto a lungo (>1s) il tasto Test.
- » Viene eseguita l'autodiagnosi. Sul display compare il messaggio "Processing manual event...".
- » L'apparecchio inizia la misurazione della rete e collega l'impianto FV dopo un tempo di attesa "Tstart" impostato precedentemente.

10 Configurazione e comando


10.1 Display alfanumerico

Il display alfanumerico visualizza sia valori di misurazione che dati e consente la configurazione dell'apparecchio tramite un menu. Nel funzionamento normale la retroilluminazione è disinserita. Non appena viene premuto uno dei tasti di comando la retroilluminazione si attiva. Questa si disattiva di nuovo dopo un certo tempo se non viene premuto alcun tasto. Anche ad apparecchio piombato è tuttavia possibile azionare il tasto Prosegui con un oggetto appuntito attraverso l'apertura sul coperchio.

10.2 LED

I 3 LED sul lato frontale dell'apparecchio ne indicano i diversi stati di esercizio. I LED possono assumere i sequenti stati:

LED lampeg-



Stato di esercizio	LED	Descrizione
In attesa di inserimento	• o o * †	L'apparecchio monitora la rete e collega l'impianto FV dopo un tempo di attesa (T _{start}) impostato precedentemente. I contatti del relè sono aperti.
		Il LED verde "In funzione" è acceso.
		Il LED verde "Relè chiuso" lampeggia.
Funzionamento normale		I contatti del relè sono chiusi. I LED verdi "In funzione" e "Relè chiuso" sono accesi.
Guasto		I contatti del relè sono aperti. Il LED verde "In funzione" è acceso. Il LED rosso "Guasto" è acceso.

10.3 Comando dell'apparecchio

Il comando si effettua mediante i 3 tasti a destra a lato del display LC.

Tasto		Funzione
*	Tasto Prose- gui	Navigazione all'interno della struttura del menu
S)	Tasto Comando	Attivazione e uscita dalla modalità impostazione, modifica di impo- stazioni
TEST	Tasto Test	Breve pressione (<1 s): attivazione della modalità temporanea RS485 slave (utilizzata esclusivamente dal Servizio assistenza Kaco). Pressione lunga (>1 s): attivazione autodiagnosi

Livello di menu 1

» Il livello di menu 1 è attivo di default e visualizza sia impostazioni che messaggi di stato.

Apertura del livello di menu 2.

- Ul livello di menu 1 deve essere attivo.
- Premere contemporaneamente i tasti Comando e Prosegui.
- » Si apre il livello di menu 2.

Apertura del livello di menu 3.

- Ul livello di menu 1 deve essere attivo.
- 3. Tenere premuto per 20 secondi il tasto Comando.
- 4. Se necessario immettere la password.
- » Si apre il livello di menu 3.

Esecuzione delle impostazioni (solo livello di menu 2 e 3)

- Ul display a cristalli liquidi visualizza il livello di menu 2 o 3.
- 1. Premere il tasto Comando per entrare in modalità impostazioni.
- » Il cursore si posiziona sotto la prima impostazione modificabile.
- Qualora la voce di menu contenga più impostazioni modificabili, premere il tasto Prosegui per selezionare quella da modificare.
- 3. Premere o tenere premuto il tasto Comando fino a raggiungere il valore di impostazione desiderato.
- Dopo aver scorso tutti i possibili valori impostabili premere ancora il tasto Prosegui per uscire dalla modalità impostazioni. Premendo ancora il tasto Prosegui viene visualizzata la voce di menu successiva.

Memorizzazione delle impostazioni e uscita dal menu (solo livello di menu 2 e 3)

Premere contemporaneamente i tasti Comando e Prosegui.

10.4 Struttura del menu

Simbologia utilizzata

Menu visualizzazione



Menu protetto da password



Menu impostazioni



AVVISO

La struttura del menu si differenzia notevolmente a seconda del paese di utilizzo selezionato nell'impostazione "Country".

L'apparecchio nasconde le voci di menu non disponibili per il paese selezionato.

Livello di menu 1

Visualizza valori di misurazione, impostazioni internazionali, versione del software ed eventi registrati. Ogni voce viene visualizzata per 2 secondi. Dopo aver scorso interamente il menu la visualizzazione ricomincia da capo, iniziando dal nome del prodotto.

Visualizzazione		Attività in questo menu / significato
System starting	0	Viene visualizzato all'avvio dell'apparecchio
Powador-protect	0	Nome del prodotto
Versione software	0	Versione software dei
Versione boot	0	singoli componenti
Versione CFG	0	
Serial number	0	Numero di serie dell'apparecchio
Power Control	0	Livello di regolazione della limitazione esterna della potenza attiva
U L1, L2, L3	0	Valore istantaneo di tensione misurato su L1, L2, L3
F	0	Valore istantaneo della frequenza di rete
Country	0	Il paese attualmente impostato
Current time	0	Data e ora
Log 01Log 10	0	Visualizza, se disponibili, gli ultimi 10 eventi registrati con indicazione del momento in cui si sono verificati



AVVISO

La visualizzazione dei valori di tensione misurati su L1, L2 e L3 può discostarsi da quelli effettivamente presenti.

Questo non influisce in alcun modo sulla funzione di disinserimento in caso di errore in presenza di sotto o sovratensione.

Livello di menu 2

Visualizzazione e modifica di impostazioni di sistema non critiche.

Visualizza- zione		Attività in questo menu / significato	
RS485 Role		Definizione del ruolo di Powador-protect all'interno del bus RS485.	
		Master: non viene utilizzato alcun proLOG, il Powador-protect è l'apparecchio terminale	
		Slave: viene impiegato proLOG, Powador-protect è un nodo del bus oppure apparecchio terminale	
		Tenere conto della resistenza di terminazione.	
RS485 Address		Assegnare un indirizzo univoco di bus RS485 (131)	
U _{nom}	0	Tensione nominale della rete pubblica monitorata	
U>: val, Toff	0	Valore limite della protezione contro la sovra-	
U>>: val, Toff	0	tensione e ritardo di risposta per il disinseri- mento livello 1/livello 2	
UR>	0	Soglia di reinserimento dopo disinserimento da sovratensione	
U<: val, Toff	_	Valore limite della protezione contro la sotto-	
U<<: val, Toff	0	tensione e ritardo di risposta per il disinseri- mento livello 1/livello 2	
UR<	0	Soglia di reinserimento dopo disinserimento da sottotensione	
U10M>: val, Toff	(Valore limite della protezione contro la sovra- tensione per il disinserimento in base al valore medio sui 10 minuti	
F>: val, Toff		Valore limite della protezione contro la sovra-	
F>>: val, Toff	0	frequenza e ritardo di risposta per il disinseri- mento livello 1/livello 2	

Visualizza- zione		Attività in questo menu / significato	
FR>		Soglia di reinserimento dopo disinserimento da sovrafrequenza	
F<: val, Toff		Valore limite della protezione contro la sotto- frequenza e ritardo di risposta per il disinseri-	
F<<: val, Toff		mento livello 1/livello 2	
FR<	0	Soglia di reinserimento dopo disinserimento da sottofrequenza	
Tstart	0	Tempo di osservazione della rete fino all'inserimento dopo il riavvio dell'apparecchio (in s)	
Twait	0	Tempo di osservazione della rete fino al reinserimento dopo lo sgancio causa errore (in s)	
Realtime clock		Imposta la data e l'ora. AVVISO: data e ora, in caso di caduta della tensione, hanno un buffer molto breve. Per ottenere messaggi di errore e di stato d'esercizio attendibili, assicurarsi che data e ora siano sempre impostati correttamente. Nel funzionamento RS485-slave l'apparecchio riceve l'ora aggiornata dall'RS485-master.	
Remote tripping	0	Stato del disinserimento da remoto	
Inv-off signal	0	Stato del segnale di disinserimento "Inverter Off"	
Relay loop- back	(Stato del contatto di segnalazione di stato	
Selftest start		Avvio dell'autodiagnosi	

Livello di menu 3

Visualizzazione e modifica di impostazioni di sistema critiche. Osservare le direttive del gestore di rete. In caso di contravvenzione il premesso all'esercizio dell'impianto può essere revocato.

Visualizza- zione		Attività in questo menu / significato	
Set&Enb Password		Imposta la password (4 cifre 09, AF) per l'accesso al livello di menu 3	
		AVVISO: la protezione con password è opzionale	
		È collegato un ricevitore di telecomando centralizzato.	
Pwr-Ctr active		Yes: attiva Power Control (riduzione della potenza da parte dell'azienda distributrice di energia elettrica)	
		No: disattiva la funzione	
Pwr-Ctr Dlx=1			
Pwr-Ctr Dl2=1		Se Pwr-Ctr active=Yes: imposta il valore di potenza (in %) da adottare	
Pwr-Ctr DI3=1		quando sul corrispondente ingresso digitale (DI1DI4) è presente un segnale.	
Pwr-Ctr DI4=1		(2) o prosente un segnatei	
Pwr-Ctr All DI=0	000	Se Pwr-Ctr active=Yes: imposta il valore di potenza (in %) da adottare quando sul corrispondente ingresso digitale (D11D14) è presente un segnale.	
Country	000	Imposta il paese di impiego. Attenersi alla direttiva in vigore nel luogo di installazione.	

Visualizza- zione		Attività in questo menu / significato
2-stage params		Enable: abilita l'impostazione dei limiti di disinserimento per il disinserimento livello 2 Disable: impedisce l'impostazione dei limiti di disinserimento per il disinserimento livello 2
U>: val, Toff		Imposta il valore limite della protezione
U>>: val, Toff		contro la sovratensione e il ritardo di risposta per il disinserimento livello 1/livello 2
UR>		Imposta la soglia di reinserimento dopo disinserimento da sovratensione
U<: val, Toff	_	Imposta il valore limite della protezione
U<<: val, Toff		contro la sottotensione e il ritardo di risposta per il disinserimento livello 1/livello 2
UR<		Imposta la soglia di reinserimento dopo disinserimento da sottotensione
U10M>: val, Toff		Imposta il valore limite della protezione contro la sovratensione per il disinserimento in base al valore medio sui 10 minuti
F>: val, Toff		Imposta il valore limite della protezione
F>>: val, Toff		contro la sovrafrequenza e il ritardo di risposta per il disinserimento livello 1/livello 2
FR>		Imposta la soglia di reinserimento dopo disinserimento da sovrafrequenza
F<: val, Toff		Imposta il valore limite della protezione contro la sottofrequenza e il ritardo di risposta
F<<: val, Toff		per il disinserimento livello 1/livello 2
FR<		Imposta la soglia di reinserimento dopo disin- serimento da sottofrequenza

Visualizza- zione		Attività in questo menu / significato
Tstart		Tempo di osservazione della rete fino all'inserimento dopo il riavvio dell'apparecchio (in s)
Twait	000	Tempo di osservazione della rete fino al reinserimento dopo lo sgancio causa errore (in s)
Clear log	000	"Yes": cancella i dati di log memorizzati "No": nessuna azione
U _{nom}	000	Imposta la tensione nominale della rete pub- blica monitorata
Remote tripping	000	"Active high": la funzione "Disinserimento da remoto" viene attivata quando l'ingresso digitale DI1 (RMT) viene collegato con GND.
		"Active low": la funzione "Disinserimento da remoto" viene attivata quando l'ingresso digitale DI1 (RMT) è aperto.
Inv-off signal		"Interface switch": l'uscita digitale DO1 disinserisce gli inverter collegati quando il relè 1 si apre.
		"Backup device": l'uscita digitale DO1 disinserisce gli inverter collegati quando il relè 2 si apre.
Relay loop- back	0	"Active high": i contattori sono chiusi fintanto che l'ingresso digitale DI4 (IFS) è collegato con GND. "Active low": i contattori sono chiusi fintanto che l'ingresso digitale DI4 (IFS) è aperto.

11 Manutenzione / Eliminazione dei guasti

11.1 Controllo visivo

Controllare l'apparecchio e i cablaggi al fine di rilevare eventuali danni esteriori riscontrabili ad occhio nudo e prestare attenzione alle segnalazioni relative allo stato di esercizio. In caso di danneggiamenti contattare il proprio installatore. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

AVVISO



Si consiglia di fare controllare con regolarità da parte del proprio installatore di fiducia il corretto funzionamento dell'apparecchio.

11.2 Procedura in caso di guasto



PERICOLO

Pericolo di morte dovuto alle tensioni presenti sui morsetti e nei cavi all'interno dell'apparecchio.



Il contatto con i conduttori e i morsetti causa la morte o gravi lesioni.

In caso di guasto informare un elettrotecnico specializzato riconosciuto dal gestore della rete elettrica oppure il Servizio assistenza di KACO new energy GmbH.

- In caso di caduta della rete attendere sino a quando l'impianto riparte automaticamente.
- In caso di interruzione prolungata informare il proprio elettrotecnico specializzato.

11.3 Eliminazione dei guasti

Errore	Causa	Rimedio
Sul display r spenti.	non compare al	cun messaggio e i LED sono

- Assenza della tensione di rete.
- Verificare se le tensioni CA rientrano nei limiti ammissibili (vedi Dati tecnici).
- Incaricare un elettrotecnico specializzato affinché verifichi cablaggio e protezioni.
- Se necessario informare il Servizio assistenza Kaco.

L'apparecchio ha disconnesso l'impianto FV dalla rete.

- U II LED verde "Relè chiuso" non è acceso.
- ☼ Il LED rosso "Guasto" è acceso.
- 1. Verificare le segnalazioni di stato e di guasto.
- 2. Rilevare la categoria dell'errore:
- Anomalia di rete: attendere che l'impianto si reinserisca. Se necessario incaricare un elettrotecnico specializzato affinché verifichi cablaggio e protezioni.
- Frrore interno: informare il Servizio assistenza KACO.

Impossibile accedere alle impostazioni del livello di menu 3.

- ひ L'apparecchio è protetto da password.
- Immettere la password.
- Qualora questa sia sconosciuta: informare il Servizio assistenza KACO.

11.4 Segnalazioni di stato e di guasto

Sul display dell'apparecchio vengono visualizzate automaticamente nel livello di menu 1 le ultime 10 segnalazioni di errore o guasto registrate (Log 1 ...Log 10) con data e ora in cui si sono verificate. La seguente tabella elenca le possibili segnalazioni di errore e di stato d'esercizio che l'apparecchio visualizza sul display LC e mediante il LED "Guasto".

In caso di guasto:	• 1	Il LED rosso "Guasto" è acceso.
		∪ Causa

Anomalia di rete		
Visualizzazione	Descrizione del guasto	
F>/F>>	Disinserimento causa superamento protezione contro sovrafrequenza livello 1/livello 2	
F <td>Disinserimento causa superamento protezione contro sottofrequenza livello 1/livello 2</td>	Disinserimento causa superamento protezione contro sottofrequenza livello 1/livello 2	
LNx_U>/ LNx_U>>	Disinserimento causa superamento protezione contro sovratensione livello 1/livello 2 sulla fase x	
LNx_U>/ LNx_U>>	Disinserimento causa superamento protezione contro sottotensione livello 1/livello 2 sulla fase x	
LL12_U>/ LL12_U>>	Disinserimento causa superamento prote-	
LL23_U>/ LL23_U>>	zione contro sovratensione livello 1/livello 2	
LL31_U>/ LL31_U>>	tra le fasi L1-L2/L2-L3/L3-L1	

Anomalia di	rete	
Visualizzazio	one	Descrizione del guasto
LL12_U LL</td <td>12_U<<</td> <td>Disinserimento causa superamento prote-</td>	12_U<<	Disinserimento causa superamento prote-
LL23_U LL</td <td>23_U<<</td> <td>zione contro sottotensione livello 1/livello 2</td>	23_U<<	zione contro sottotensione livello 1/livello 2
LL31_U LL</td <td>31_U<<</td> <td>tra le fasi L1-L2/L2-L3/L3-L1</td>	31_U<<	tra le fasi L1-L2/L2-L3/L3-L1
LNx_U10M>		Disinserimento causa superamento protezione contro sovratensione livello 1/livello 2 sulla fase x (valore medio su 10 min)
TEST		È stato premuto il tasto per lo sgancio manuale causa errore
Errore dell'ir	nnianto	
Visualizza- zione		ione del guasto
RELAYS	Errore del contattore: il segnale di verifica dei con- tatti del relè per la sicurezza a prova di singolo errore ha rilevato che il relè non ha commutato	

Errore interno		
Visualizza- zione	Descrizione del guasto	
VOLTRDC	Errore interno: differenza tra la misurazione della tensione delle 3 fasi e la misurazione ridondante della tensione ai fini della sicurezza a prova di sin- golo errore	
VREF15	Errore interno: durante la verifica del convertitore A/D ai fini della sicurezza a prova di singolo errore con una tensione di riferimento è stato riscontrato un errore	

12 Garanzia e assistenza

12.1 Garanzia e responsabilità

Sulla nostra pagina web http://www.kaco-newenergy.de/ trovate, oltre a ulteriori informazioni, le condizioni di garanzia aggiornate e un modulo per i reclami.

Durante il periodo di garanzia la KACO new energy GmbH garantisce il regolare funzionamento degli apparecchi e la loro riparazione gratuita presso il proprio stabilimento nel caso di difetti imputabili all'azienda

Se durante il periodo di garanzia l'apparecchio dovesse presentare un difetto o un malfunzionamento si prega di rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

Richieste di intervento in garanzia sono escluse nei seguenti casi:

- Utilizzo dell'apparecchio non conforme alla destinazione d'uso
- Installazione inappropriata e non conforme alle norme
- Utilizzo inappropriato
- Apertura dell'involucro (l'apertura ne comporta il danneggiamento irreparabile)
- Utilizzo degli apparecchi con dispositivi di sicurezza difettosi
- Modifiche arbitrarie agli apparecchi e tentativi di riparazione sugli stessi
- Azione di corpi estranei e cause di forza maggiore (fulmini, sovratensione, cattive condizioni meteorologiche, fuoco)
- Mancata osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza
- · Danni dovuti al trasporto

Gli interventi in garanzia devono essere eseguiti nello stabilimento della KACO new energy GmbH. A tale scopo la riconsegna deve avvenire possibilmente nell'imballo originale o in uno dalle medesime caratteristiche; la KACO new energy GmbH non può accollarsi l'onere né del trasporto, né dell'imballo.

La KACO new energy GmbH fa fronte ad una richiesta di prestazione in garanzia solo se l'apparecchio in questione viene riconsegnato alla KACO new energy GmbH assieme a una copia della fattura emessa dal rivenditore all'utente. La targhetta dati posta sull'apparecchio deve essere leggibile nella sua interezza. Nel caso in cui i requisiti non vengano soddisfatti la KACO new energy GmbH si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di prestazione in garanzia.

12.2 Servizio assistenza

Per risolvere eventuali problemi tecnici venutisi a creare sui prodotti KACO, rivolgersi al nostro Servizio assistenza.

Telefono: +49 (0) 7132/-3818-690

E-mail: service@kaco-newenergy.de

Per poter consentire l'elaborazione e il disbrigo della richiesta in tempi brevi vi chiediamo di indicare sempre il numero di serie dell'apparecchio, che si trova sulla targhetta dati applicata a destra sull'involucro.

13 Smaltimento

Sia il Powador-protect che il corrispondente materiale per l'imballo di trasporto sono costituiti per grandissima parte da materie prime ricirlabili

13.1 Apparecchio

Gli apparecchi difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani. Si prega di provvedere a smaltire gli apparecchi vecchi ed eventuali accessori nel rispetto delle leggi vigenti.

13.2 Imballo

Provvedere allo smaltimento dell'imballo di trasporto in conformità alle leggi vigenti.

14 Dichiarazione di conformità CE

Nome e indirizzo del costruttore	KACO new energy GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 74172 Neckarsulm, Germania
Denominazione del prodotto	Protezione di interfaccia esterna
Denominazione del tipo	Powador-protect

Con il presente si certifica che i suddetti apparecchi soddisfano i requisiti in materia di protezione stabiliti dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) e dalla direttiva bassa tensione (2006/95/CE).

L'apparecchio risponde alle seguenti norme e direttive:

2006/95/CE

"Direttiva relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione"

2004/108/CE

"Direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica"

Sicurezza di apparecchi

EN 61010-1:2010

Immunità alle interferenze:

EN 61000-6-2:2005

Emissioni:

EN 61326-1:2006

Perturbazioni sulla rete di distribuzione elettrica:

EN 61000-3-2:2006+A1.2009+A2.2009

EN 61000-3-3:2008

Il suddetto apparecchio viene quindi contrassegnato con il **marchio CE**. La validità della presente dichiarazione di conformità è nulla in caso di modifiche arbitrarie agli apparecchi forniti e/o di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

Neckarsulm, 14-03-2014 KACO new energy GmbH per procura Matthias Haag Membro della direzione Sezione tecnica

KACO new energy.

Via Dei Lecci, 113 00062 Bracciano (RM) Italia Tel +39 06 99 62 172 Fax: +39 06 99 80 32 51 info@kaco-newenergy.it www.kaco-newenergy.it